

国産車適合表

(* 1) 販売店によっては、取扱っていない シリーズがございます。(* 2) シリーズ毎に品番ラインナップが異なりますので、互換表にてご確認ください。

(注) バッテリーを交換の際には、車に搭載されているバッテリー及び車両の取扱説明書をご確認ください。誤った品番を搭載されますと損傷や短寿命の原因となります。

トヨタ

※印の品番は、当社に適合するバッテリーはございません。●エンジン種類の (G) は、ガソリン車。(D) は、ディーゼル車。(L) は、LP ガス車。

車名	エンジン 種類	排気量 (cc.)	型式		年式	仕様	新車搭載品 (標準車)	装着可能なバナニックカーバッテリー(* 1)						参 考 新車搭載品 (寒冷地車)	
			車両	エンジン				Blue Battery		他シリーズ(* 2)		制御弁式 CAREC A C T (カレックアクト)	プロシリーズ PRO-ROAD PRO-TAXI		
								CAOS (カオス)	SIVIS (シビス)	X E X (エクゼクス)	S シリーズ・F シリーズ等 (エス)				
コロナ (T200)	D	2200	KH-CT216	3S-FE	H9/12~		105D31L	135D31L	115D31L	—	105・115D31L	—	—	—	
			2000	KD-ST210	2C-T	H8/1~		80D26L	115D26L	90D26L	D26L	80・85・90D26L	—	—	95D31L
			KD-CT215	2C-T	H8/1~	4WD		80D26L	115D26L	90D26L	D26L	80・85・90D26L	—	—	95D31L
	G	2000	E-ST202	3S-FE	H5/10~	A/T	46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L	
					H5/10~	M/T	34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L	
			E-ST202	3S-GE	H5/10~	A/T	46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L	
					H5/10~	M/T	34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L	
			E-ST203	3S-FE	H5/10~	A/T	46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L	
					H5/10~	M/T	34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L	
			E-ST205	3S-GE	H6/5~	A/T	46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L	
					H6/5~	M/T	34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L	
			E-ST210	3S-FE	H8/1~		46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L	
			E-ST210	3S-FSE	H9/12~		34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L	
					H9/1~		46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L	
			E-ST215	3S-FE	H8/1~	A/T・4WD	46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L	
					H8/1~	M/T・4WD	34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L	
			GF-ST210	3S-FSE	H10/8~		34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L	
	GF-ST215	3S-FE	H10/8~	A/T・4WD	46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L			
			H10/8~	M/T・4WD	34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L			
	1800		E-AT211	7A-FE	H8/1~	A/T	34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L	
H5/10~					A/T	46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L		
E-ST200			4S-FE	H5/10~	M/T	34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L		
				H5/10~	A/T	46B24L	75B24L	65B24L	B24L	46・50・55・60B24L	N-B24L/ACT	—	46B24L		
GF-AT211	7A-FE	H10/8~		34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L				
		H5/10~	M/T	34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L				
1600		E-AT201	4A-FE	H8/1~		34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L		
				H10/8~		34B19L	55B19L	44B19L	B19L	38・40・42B19L	N-B19L/ACT	—	46B24L		
コンフォート (S11)	D	2400	KD-LXS11	2L-TE	H9/1~H11/1		95D31L	—	—	—	—	95D31L	※ 140D38L		
			KD-LXS11Y	2L-TE	H8/3~	教習車	95D31L	—	—	—	—	—	95D31L	※ 140D38L	
	G	1800	E-SXS11Y	4S-FE	H8/3~H11/1	教習車	55D26L	—	—	—	—	80・85D26L	—		
			GF-SXS11Y	4S-FE	H11/1~	教習車	55D26L	—	—	—	—	—	80・85D26L	—	
	L	2000	E-YXS11	3Y-PE	H9/1~H11/1	タクシー	55D26L	—	—	—	—	—	D26L	—	
					H8/3~H11/1	教習車等	55D26L	—	—	—	—	—	—	80・85D26L	—
			GF-YXS11	3Y-PE	H8/3~H11/1	タクシー	55D26L	—	—	—	—	—	—	D26L	—
					H11/1~	タクシー	55D26L	—	—	—	—	—	—	D26L	—
GF-YXS11Y	3Y-PE	H11/1~	教習車等	55D26L	—	—	—	—	—	—	80・85D26L	—			